

## Gebrauchsanweisung für Heizkörper EL 300 MT

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Überprüfen Sie, ob alle Teile in der Verpackung enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn etwas fehlt.

Der Inhalt des Pakets:

- 1 Stück. Heizkörper
- 1 Stück. Blindstopfen

Montage:

Das Heizkörper darf nur in wasserbasierten Handtuchheizkörpern eingebaut werden.

Das Heizkörper darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft installiert werden.

DATEN: 300/600 Watt 230 V AC  
1,5 m Kabel mit Stecker  
max. 2,7 W / cm<sup>2</sup>  
IP65 zugelassen

Die Heizung muss immer im Boden des Heizkörpers montiert werden. Es ist frei wählbar, ob es sich um eine rechte oder linke Seite handelt.



### **Niemals den Elektroheizstab-Schaltkasten anschrauben (Chrom-, Schwarz- oder Weißer Zylinder)**

1. Befüllen Sie den Kühler bis zur Unterkante des oberen Querrohres mit sauberem Wasser.
2. Bei Frostgefahr ca. 90% Wasser + ca. 10% Glykol (Kühlmittel)
3. Das Befüllen muss sehr langsam erfolgen, um Lufteinschlüsse im Kühler zu vermeiden.
4. Nach Montage und Befüllung Strom anschließen und "volle Leistung" geben.
5. Nach ca. 1 Stunde Betrieb, wenn der Heizkörper maximal heiß ist, überprüfen Sie, ob der Flüssigkeitsstand ca. 2 cm von der Oberkante des Heizkörpers entfernt.
6. Eine eventuelle Anpassung erfolgt durch Nachfüllen bzw. Nachfüllen. Wasser ansaugen. ½
7. Montieren Sie abschließend den oberen Endstopfen und das Entlüftungsventil.
8. Stellen Sie dann am Drehknopf die gewünschte Temperatur ein.



Bedienungsanleitung:

Nr. 1:

Kontrollleuchten für den Betrieb des Heizkörpers. Wenn diese Lampen leuchten, heizt sich der Heizkörper auf, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Für jede eingeschaltete Lampe erhöhen Sie die Temperatur um ca. 10 - 12 Grad. Mit den + / - Tasten können Sie die Temperatur des Handtuchheizkörpers erhöhen oder verringern.

Nr. 2:

Ein-/Ausschalten der Heizung.

Nr. 3:

Aktivieren Sie 2 den Timer, damit die Heizung 2 Stunden lang auf der angezeigten Stufe weiterläuft.

Der Temperatur kann mit den +/- Tasten eingestellt werden.

Dann "geht" die Heizung auf den Stand zurück, auf dem sie sich befand, als der Timer aktiviert wurde.

Wenn Sie nach 2 Stunden eine vollständige Abschaltung wünschen, vergewissern Sie sich, dass die Heizkörper ausgeschaltet ist, bevor Sie den Timer aktivieren. Der Timer schaltet dann die Heizung für 2 Stunden ein und dann wieder aus.

**Das Obige muss sorgfältig befolgt werden - TVS übernimmt keine Verantwortung für Fehlverhalten Montage / Befüllung**

**Im Zweifelsfall oder bei Fragen - rufen Sie +45 64 81 37 05 an  
oder gehen Sie zu [www.tvs.dk](http://www.tvs.dk)**