

HÜPPE Alpha
HÜPPE Classics elegance



Eine Anleitung, mit der es nach Plan läuft.

Bei der Montage können Sie es sich ganz leicht machen. Die folgende Anleitung hilft Ihnen Schritt für Schritt bei der Installation der Duschtrennung. Einfach den Bildern folgen und alles Weitere geht dann wunderbar einfach von der Hand.

HÜPPE Alpha und HÜPPE Classics elegance Montageanleitung für alle Gleittüreckeinstiege (2- und 3teilig)



1 Die Seitenwände und Türen werden vormontiert geliefert.



2 Die Wandleisten lassen sich leicht der Verpackung entnehmen und können direkt montiert werden.



3 Für eine optimale Abdichtung werden die Wandleisten rückseitig mit einem Silikonanstrich versehen.



4 Im nächsten Schritt werden die Wandleisten in die dafür vorgesehenen Schrauben eingehängt und fest an der Wand verschraubt.



5 Das vormontierte Segment wird einfach in die Wandleiste eingeschoben...



6 ...und mit Eckverbindern fixiert.



7 Anschließend wird das untere Rahmenprofil parallel zum Wannenrand ausgerichtet...



8 ... und die Eckkappen aufgesteckt.



9 Durch Eindrücken einer Kederleiste wird die Duschabtrennung sicher und fest in der Wand fixiert.



10 Die beweglichen Segmente verfügen über eine einfach zu bedienende Höhenverstellung. So ist auch eine Installation auf nicht ganz optimal ausgerichteten Wannen problemlos möglich.



11 Ein neuartiger Silikonkanal zwischen Wandleiste und Verstellleiste verbindet beide Elemente dauerhaft sicher und dicht und lässt die Versiegelungen ohne Verschmieren zum Kinderspiel werden.



12 Um eine saubere Kante zu erhalten, empfehlen wir das Silikon mit einem so genannten Fugenboy abziehen.